

EasySwing Mini betjenings- og monteringsanvisning

Les bruksanvisningen nøye før du installerer og følge med dem alle. Behold instruksjonene nøye for videre bruk.

EasySwing Mini børste system for dyr er designet for uavhengig børsting av dyr både innendørs og utendørs, og er egnet for bruk året rundt.

Pakkeinnhold:

- 1 stk Veggfeste (1)
- 1 stk Børste aksel (2)
- 12 stk Børsteskiven (3)
- 1 stk Strammerdeksel (4)
- 5 stk M12 skrue + låseskive + stjerne skive (5)
- 2 stk U-bolt 80 mm
- 2 stk U-bolt 60 mm
- 4 stk M8 låseskive + M8 mutter


Sikkerhetsinstruksjoner:

Hold deg tre meter unna børste enheten når den er i bruk. Når du installerer, vedlikeholder eller rengjør børste innretningen, må dyrene holdes vekk fra børsten. I tillegg må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges.

Enheten må bare brukes med de vedlagte delene eller med reservedeler og tilbehør levert av produsenten og oppført i reservedelene til produsenten. Hvis advarsels merkene på børsten er skadet eller ikke lesbar, må de erstattes umiddelbart av nye.

Børste enheten må kontrolleres daglig for observerbare skader for å sikre en generell servicevilkår. Slitte og skadede deler må skiftes ut av nye originale deler. Børste plater må byttes ut hvis de er ødelagte, slitte eller ikke rengjør effektivt.

Kontroller skruene og skjøtene på børstene hver uke. Trekk til skruene om nødvendig, og smør leddet i henhold til vedlikeholds instruksjonene. Barn må ikke ligge rundt børsten når den er i bruk eller blir installert. Hvis børsten overleveres til en annen eier, må de få alle instruksjonene som er festet til børsten. Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av installasjon eller bruk i strid med instruksjonene.



Viktig notat! Manglende overholdelse av instruksjonene kan forårsake skade på mennesker, dyr eller gjenstander!

Montering av børste delen:

Start med å skyve den første børste skiven på sylindringen (pinnen på platen går inn i sporet på sylindringen). Sett nå mellomringen og en annen børste plate. Fortsett med dette mønsteret til den endelige børste skiven er jevn med hodene på metall sylindringen eller litt over den. Plasser strammer lokket på sylindrer hodet og fest med en M12-skrue med skive og låse skive. Fest lokket mot sylindrens ende.

Fest børsten:

Børsten er festet ca 20 centimeter høyere enn dyrets høyde, målt fra skjøten på børstakselen. For dyr som fortsatt vokser, kan høyden settes høyere. Lengden på skjøten kan justeres med 20 cm / 8 tommer, i trinn på 5 cm / 2 tommer, uten at det må fjernes i fra veggfestet fra rammen. Dette bør tas i betraktning når du planlegger installasjonen av vegg rammen.

Veggfeste rammen kan installeres på flate flater som f.eks. Tre- eller betongvegger. Forhånds lagde vedleggs sett til forskjellige stolper og penne strukturer er tilgjengelig som tilbehør (selges separat). Selvfølgelig kan de også bygges på egenhånd. Det som er viktig er at vegg rammen er festet på plass stramt nok til at den ikke beveger seg, selv over lange perioder.

Naturligvis avhenger den ideelle stramheten av rammens feste av hva slags dyr børstesystemet installeres for. Når vegg rammen er installert, plasseres børsteakselen i rammen og festes fra siden med M12 bolter, først løst plassert og deretter festet stramt.

Bruk og vedlikehold:

Børste system legger seg på plass etter hvert. Etter noen uker i bruk, kontroller om noen av stativets festeskruer har løsnet og stram dem om nødvendig. Etter første smøring skal fett smøres igjen etter de første to ukers bruk. Etterpå, avhengig av bruk, smør leddet 2 til 4 ganger i året. For børste skiver er den anbefalte temperaturen i bruk fra -20 til +40 grader Celsius (-4 til +104 °F).


Garanti:

Garantien er 24 måneder for børsteakselen og 12 måneder for børste skivene, fra og med dagen for kjøpet. For garantien er bruken sett som foreskrevet når en børste brukes av maksimalt 60 dyr. Garantien dekker kun materielle og konstruksjonsfeil av børster som brukes i henhold til instruksjonene. Garantien dekker ikke feil som skyldes uaktsom eller upassende bruk, forsettlig skade eller bruk som er i strid med instruksjonene.

Garantien bortfaller uavhengig av garantiperioden nevnt ovenfor, dersom service operasjoner beskrevet i instruksjonene ikke ble utført i tid eller på riktig måte, dersom utslitte deler ikke ble erstattet i tide eller hvis enheten ble brukt til tross for merkbare feil eller skader. Garantien gjelder bare for materielle kostnader for feil og omskiftelige reservedeler. Spesielt lønns- og transportkostnader som følge av endring av defekte deler eller reparasjoner er utelukket. Kostnadene dekkes ikke spesielt når reparasjonsarbeidet ble utført uten å kontakte produsenten på forhånd.

EF-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Sertifiserer at EasySwing Mini Brush System for Animals storfe børsten er designet og produsert for å overholde følgende EF-direktiv av 17. mai 2006 "relatert til maskiner" **2006/42/EC**

| | | |
|--|---|---|
| Vårt selskap: FinnEasy Oy Juha Kultanen Paavontie 7 82200 Hammaslahti Tlf. +358(0)504923501 juha.kultanen@finneasy.com | Følgende dokumenter er opprettet for dette produktet: Bruks- og vedlikeholdsanvisninger Tekniske illustrasjoner Andre tekniske dokumenter, inkludert kvalitetssikrings prosedyrer for design og produksjon | Sted og dato Joensuu, 6 April 2016 Navn, Signatur og tittel  Juha Kultanen, Managing Director |
|--|---|---|