

## **EasySwing Midi инструкция по монтажу и эксплуатации**

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства и следуйте всем инструкциям. Храните это руководство в надежном месте.

Активная щетка EasySwing Midi предназначена для ухода за шкурой и чистки самими животными.

### **EasySwing Midi комплектующие части Активной щетки:**

- 1 шт. Настенный каркас
- 1 шт. Каркас щетки
- 1 шт. Удлиняющая часть
- 13 шт. Щеточный диск
- 1 шт. Торцевой натяжитель
- 6 шт. M12 винты + шайбы
- 1 шт. M16x40 клейкий болт +1 крышка основания
- 1 шт. Midi Fastener Kit - крепежный комплект
- 1 шт. Винт с шестигранной головкой M8x10 мм
- 1 шт. Шестигранный ключ 6 мм

### **Меры безопасности:**

Держитесь в трех метрах от щеточного блока, когда он используется. При установке щеточного узла, а также во время работ по техническому обслуживанию и чистке, в непосредственной близости не должно быть никаких свободно перемещающихся животных.

Устройство должно быть установлено как минимум двумя квалифицированными специалистами или с помощью подходящего надежного подъемного средства, такого как подъемный шкив. Кроме того, должны соблюдаться соответствующие правила техники безопасности.

Устройство может использоваться только с поставляемыми деталями или с запасными частями и аксессуарами, поставляемыми производителем и указанными в списке запчастей или аксессуаров производителя. Если предупреждающие надписи на наклейках щеток не читаются или повреждены, их необходимо немедленно заменить новыми предупреждающими надписями.

Щеточный узел следует ежедневно осматривать на предмет видимых снаружи повреждений и для проверки общего состояния. Замените изношенные или сломанные детали новыми, оригинальными. Щеточные диски должны быть заменены, если они сломаны, изношены или когда их чистящей силы больше не достаточно.

Еженедельно проверяйте затяжку резьбовых соединений, при необходимости подтягивайте, проверяйте и смазывайте щеточное соединение в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию. Следите за тем, чтобы во время установки или эксплуатации в непосредственной близости от щеточного узла не было детей. Если позднее устройство передается новому владельцу, необходимо передать инструкцию по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за

ущерб, вызванный неправильной установкой или неправильным использованием щетки.

**Внимание! Несоблюдение инструкций по эксплуатации может привести к повреждению людей, животных или предметов!**

#### **Сборка щеточной части:**

Установите щеточный и настенный каркас. Установите удлинители корпуса щетки. Поддерживайте корпус щетки в горизонтальном положении, например, доской. Вкрутите чугунный цилиндр в корпус и закрепите его прилагаемым шестигранным винтом. Добавьте первые два и два последних диска щетки в одном и том же направлении и между ними в зеркальном отражении друг к другу. Планки прикрепляются к цилиндру с помощью зажимной крышки. Для установки требуется торцевой гаечный ключ на 24 мм. Поместите зажимную крышку на конце цилиндра и слегка закрепите крышку с клеевым болтом M16 и стопорной шайбой. Надежно прикрепите крышку.

#### **Монтаж щетки:**

Щетка прикрепляется примерно на 30 см выше, чем высота в холке животного, измеренная от точки поворота щелочного узла. Для растущих животных высота сустава щетки может быть выше. Можно менять высоту щетки каждые 45 см, 15 см, не снимая настенный кронштейн с основания. Это следует учитывать при планировании установки настенного каркаса.

Прилагаемый монтажный комплект (Midi Fastener Kit) облегчает монтаж. Важно, чтобы настенный каркас был прикреплен к основанию как можно прочнее.

Естественно, на прочность крепления влияет то, для каких животных поставляется щеточное устройство. У крупного рогатого скота коровы всегда более спокойные, чем быки. Используя отдельное крепежное оборудование, подставка может быть прикреплена к различным конструкциям и колоннам.

После того, как настенный каркас прикреплен, рама щетки поднимается на каркас и крепится сбоку с помощью болтов M12, сначала свободно, а затем затягивается.

#### **Эксплуатация и техническое обслуживание:**

Щеточный блок постепенно закрепляется на месте. Проверьте крепежные винты подставки и зажимной крышки через пару недель после ввода в эксплуатацию и при необходимости затяните. Смажьте сустав через две недели после ввода в эксплуатацию, после чего, в зависимости от использования, один или два раза в год. Для щеточных дисков рекомендуемая рабочая температура составляет от -20 до +40 градусов.

#### **Гарантия:**

Гарантийный срок на корпус составляет 24 месяца с даты покупки, на щетину 12 месяцев. Использование считается соответствующим правилам гарантии, если одно щеточное устройство используют максимум 60 животных. Гарантия распространяется только на дефекты материала и изготовления при использовании в соответствии с инструкциями. Гарантия всегда исключает дефекты, вызванные небрежным использованием, преднамеренным

повреждением, неправильным использованием или неправильной установкой продукта.

Данная гарантия недействительна, независимо от вышеуказанного гарантийного периода, если пользователь не выполнил плановое и надлежащее обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации, если изношенные детали не были заменены вовремя, или если изделие продолжало использоваться, несмотря на дефекты и повреждения. Гарантия распространяется только на материальные затраты дефектных и заменяемых запасных частей. Исключаются, в частности, затраты на оплату труда или заработную плату для замены неисправных деталей и транспортные расходы на ремонт. В частности, расходы не будут возмещены, если ремонт проводился без предварительного контакта с производителем.

### **Декларация соответствия ЕС**

гарантирует, что активная щетка EasySwing Midi была разработана и изготовлена в соответствии со следующей директивой Совета ЕС от 17 мая 2006 г. «Об оборудовании» **2006/42 / ЕС**

Наша компания: FinnEasy Oy Juha Kultanen Paavontie 7 82200 Hammaslahti puh. +358(0)504923501 <a href="mailto:juha.kultanen@finneasy.com">juha.kultanen@finneasy.com</a>	К изделию прилагаются: Инструкция по монтажу и эксплуатации Технические рисунки Другая техническая документация, например, меры по обеспечению качества проектирования и производства.	Дата и место: Joensuu Huhtikuun 6.2016 Имя, подпись и должность:  <hr/> Juha Kultanen, Toimitusjohtaja
---	---	--